

# **Artikel Nr.: 843022**

## LED, RF Single Remote

## **Touch-Fernbedienung**

Betrieb: 2x AAA Batterien (exkl.)

Frequenz: 2,4 GHz

Reichweite: ca. 20 m (im Gebäude)
Maße (LxBxH): 110 x 52 x 20 mm

On/Off Switch: Adressieren mit "ON"

Touch Dimmer Scale: Dimmer 0-100%

Program Button "P": 4 Effektprogramme

Speed Button "S": Geschwindigkeit



# 1. Fernbedienung mit RGB-RF Controller "verbinden"

- a. RF Controller einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste "ON" (Touch-Fernbedienung) gedrückt halten, anschließend blinkt der LED 3 mal weiß auf, dass ist das Zeichen dafür, dass die Touch-Fernbedienung mit dem RGB RF Controller verbunden ist.
- b. Sollte dies nicht beim ersten Versuch funktionieren, führen Sie den Punkt a nochmals durch.

### 2. Fernbedienung mit RGB-RF Controller "trennen"

- a. RF Controller einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste "ON" (Touch-Fernbedienung) gedrückt halten, sobald erfolgreich getrennt ist, blinkt die LED 9 mal weiß auf. Die Steuerung ist über die Touch-Fernbedienung nicht mehr möglich.
- b. Der RF Controller kann nun erneut mit einer Fernbedienung/WiFi Controller verbunden werden.

Das Produkt ist CE konform und erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG R&TTE. Die CE-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter folgender Adresse bezogen werden.

http://deko-light.com/?page\_id=4263





# **Article No.: 843014**

## LED, RF Single Remote

#### **Touch-Remote**

Operation: 2x AAA Batterien (excl.)

Frequency: 2,4 GHz

Distance: ca. 20 m (inside)
Dimension (LxWxH): 110 x 52 x 20 mm
On/Off Switch: addressing with "ON"
Touch Dimmer Scale: Dimmer 0-100%
Program Button "P": Change the program

Speed Button "S": Speed control



#### 1. Connect Touch-Controller with RF Controller

- a. Switch on the Power of the RF Controller and push and hold the "ON" button within 1 sec. on the Touch-Controller, after that the LED flashes up 3 times, then the Touch-Controller and the Controller are connected.
- b. If this step isn't working please try again.

#### 2. Disconnect Touch-Controller from RF Controller

- a. Switch on the Power of the RF Controller and push and hold the "ON" button within 1 sec. on the Touch-Controller, LED flashes up 9 times, then the Touch-Controller and the RF Controller are disconnected.
- b. Now you can address the RF Controller again with the same or another Touch-Controller.

The product is CE compliant and meets all the essential requirements of Directive 1999/5/EC R&TTE. The CE Declaration of Conformity for this product can be obtained at the following address.

https://shop.deko-light.com/

