

IT ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità. I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla CE. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo. Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione e assicurarsi che la temperatura delle parti non possa provocare ustioni. Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondano alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, salvo che la targhetta dei dati elettrici lo specifichi. Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici. Non smontare e non apportare modifiche all'unità il costruttore declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente osculato imputabili ad errori di trascrizione o stampa. Si riserva inoltre il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritene utile o necessarie, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora non venissero strettamente osservate le norme contenute in questo manuale. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti causati da errata installazione, manomissioni, cattiva manutenzione, impresa nell'uso. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

GB WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit. The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with CE. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety), currently in force in the country in which the fixture's being used. Before starting any maintenance work or cleaning the unit, cut off power from the main supply and make certain that the temperature of the components cannot cause burns. The connection to the main network of electric energy distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label. Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture. Do not dismantle or modify the fixture. The manufacturer declines every responsibility for possible mistakes contained in this booklet imputable to printing or transcription errors. It also reserves the right to bring changes to the product if retained useful or necessary without jeopardizing the essential characteristics. The manufacturer declines any and every responsibility if the instructions printed brought in this manual are not strictly observed. The manufacturer declines every responsibility for damages caused directly or indirectly due to erroneous assembly, tampering, bad maintenance, lack of skill. The guarantee covers the fixture in compliance with existing regulations.

FR ATTENTION! Avant d'effectuer des opérations avec l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'instruction et le garder avec soin pour référence future. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'unité. Les produits mentionnés dans le présent manuel sont conformes aux Directives Communautaires et portent donc le symbole CE. Lors des réalisations des travaux, toujours respectez scrupuleusement toutes les réglementations (particulièrement en ce qui concerne la sécurité) actuellement en vigueur dans le pays dans l'appareil de Wich utilisé. Avant de commencer les travaux d'entretien ou de nettoyage de l'appareil, coupez l'alimentation principale et assurez-vous que la température des composants ne peut pas causer des brûlures. La connexion au réseau principal de distribution d'électricité doit être effectuée par un électricien qualifié. Vérifiez que la fréquence principale et la tension correspondent à ceux pour lesquels l'unité est conçue comme indiqué sur l'étiquette des données électriques. Assurez-vous qu'aucun des objets liquides, l'eau ou des métaux inflammables entrent dans le luminaire. Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Le fabricant décline toutes responsabilités pour les possibles inexactitudes contenues dans cet osculato imputable à des erreurs de transcription ou d'impression. Il réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications que, étienne utile ou nécessaires, sans préjudicier les caractéristiques essentielles. Le fabricant décline toutes responsabilités au cas quelles les normes contenues dans cet osculato sont strictement respectées. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dégâts directs ou indirects provoqués par une installation erronée, altération, avais entretien, inexperiencie lorsde l'utilisation. La garantie couvre l'appareil en conformité avec la réglementation en vigueur.

DE WARNUNG! Vor jedem Eingriff mit dem Gerät, lesen Sie die Betriebsanleitung und halten Sie sie mit der Heilung für die Zukunft. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, Nutzung und Wartung des Gerätes. Die Produkte in dieser Bedienungsanleitung entsprechen den Richtlinien der Gemeinschaftsverordnungen und sind daher mit CE-Zeichen beschriftet. Beim Ausführen von Arbeiten, die auf Sicherheit beruhen, müssen alle Vorschriften (besonders in Bezug auf Safety) derzeitig in dem Land, in dem die Beleuchtung verwendet wird. Vor Beginn von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät abgeschaltete die Hauptversorgung und stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Komponenten keinen Verbrennungen führt. Der Anschluss an das Hauptnetz der Elektroverteilung muss von einem kompetenten Elektrontstallateur ausgeführt werden. Überprüfen Sie, dass die Haupt Frequenz und Spannung mit denen für welches das Gerät ist konzipiert, wie auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Flüssigkeiten, Wasser oder Metallegegenstände in das Gerät. Nicht zerlegen oder verändern Sie das Gerät. Er hersteller lehnt jegliche verantwortung für mögliche inexactas angaben durch schreiboder druckfehler in diesem handbuch AB. Er behält sich ausserdem das recht vor, am produkt aendernungen vorzunehmen, die er für passend oder notwendig hält, ohne dass dadurch seine wesentlichen eigenschaften verändert werden. Er hersteller lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte schäden ab, die durch falsche aufstellung, handhabung, schlechte waltung, unsachgemäßen gebrauch verursacht werden. Die Garantie erstreckt sich das Gerät in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften.

ES ADVERTENCIA! Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo con cura para referencia futura. Contiene información importante sobre la instalación, el uso y mantenimiento de la unidad. Los productos mencionados en este manual se ajustan a las Directivas Comunitarias y están marcados con el tanto de CE. Al llevar a cabo cualquier trabajo, siempre cumplir scrupulosamente con todas las regulaciones (particularmente con respecto a safety) actualmente en vigor en el país en el que el aparato se utiliza. Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza de la unidad, cortar la alimentación principal y asegurarse de que la temperatura de los componentes no pueda causar quemaduras. La conexión a la red principal de distribución eléctrica debe ser efectuada por un instalador eléctrico calificado. Compruebe que la frecuencia principal y la tensión se corresponden con los para los cuales la unidad está diseñada como figura en la etiqueta de datos eléctricos. Asegúrese de que no entran líquidos inflamables, agua o metal objetos inflamables dentro del aparato. No desmonte ni modifique el aparato. El fabricante declina cualquier responsabilidad por las posibles incorrecciones contenidas en el presente manual debidas a errores de transcripción o impresión. El fabricante se reserva, además, el derecho de modificar el producto, como crea necesario, sin variar las características esenciales del mismo. El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de que no se respeten estrechamente las instrucciones ilustradas en el presente manual también declina cualquier responsabilidad por los posibles daños, directos e indirectos, debidos a una incorrecta instalación, manipulaciones indebidas, mantenimiento insuficiente y uso inexacto. La garantía cubre el accesorio en el cumplimiento de la normativa vigente.

IT INFORMAZIONE AGLI UTENTI: in attuazione delle **Directive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE** relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché all'eliminazione dei rifiuti. Il simbolo del cubo tachido sullo scatola del prodotto o sulle etichette di imballaggio indica che il prodotto alla fine della sua vita útili deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata delle presenti apparecchiature guarda a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. Utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura guarda a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per favore successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuirà ad evitare possibile effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e l'utente. Il riempimento ero nido del materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

GB INFORMATION FOR USERS: in compliance with **Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC** concerning the reductions in use of hazardous substances in electrical and electronic appliances, as well as waste disposal. The symbol shown above, if placed on the product or on its packaging, indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life cycle. Separate collection of this appliance at the end of its life cycle is organized and managed by the manufacturer and follow the established procedure implemented by the manufacturer to allow separate collection of the appliance that has reached the end of its life cycle. Proper separate collection for the purpose or handing over the decommissioned appliance to environmentally friendly recycling treatment and disposal aids in avoiding possible negative effects on the environment and health, and favours re-use and/or re-cycling of the materials that comprise the appliance. Abusive disposal of the product by the holder will result in the applications of administrative sanctions as set forth be current standards.

FR INFORMATION AUX UTILISATEURS: application des **Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE** relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur les équipements ou sur l'emballage indique qu'à la fin de la durée de vie du produit, il devra être éliminé séparément des autres déchets ménagers. La collecte différenciée de l'appareil usagé est organisée et gérée par le fabricant. L'utilisateur souhaitant se débarrasser de cet appareil devra donc contacter le fabricant et suivre le système adopté par celui-ci, afin de permettre la collecte séparée de l'appareil usagé vers le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement pour éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des composants de l'appareil. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur.

DE VERBRAUCHERINFORMATION: zur Anwendung der **Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG**, bezüglich der Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie der Abfallbehandlung. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, bedeutet dass dieses Produkt, wenn es unbrauchbar geworden ist, getrennt vom übrigen Müll entsorgt werden muss. Die getrennte Entsorgung dieses nicht mehr brauchbaren Gerätes entledigen möchte, sollte daher den Hersteller kontaktieren und dem vom Hersteller eingerichteten System für die getrennte Verwertung des nicht mehr brauchbaren Gerätes folgen. Die geeignete getrennte Müllabfuhr für die Einleitung der nachfolgenden Wiederverwertung des unbrauchbaren Gerätes, sowie die Behandlung und Umweltfreundliche Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und unterstützen die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien aus denen sich das Gerät zusammensetzt. Die unzulässige Beseitigung des Produktes durch den Eigentümer führt zur Anwendung der Strafmaßnahmen, die von der gültigen Norm vorgesehen sind.

ES INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS: relacionada con las **Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE**, correspondientes a la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y al desecho de sus desperdicios. El simbolo del cubo tachado que se da en el aparato o en su caja indica que el producto, al final de su ciclo de vida útil, se debe desechar por separado del resto de los residuos. La recogida diferenciada de este aparato, al final de su ciclo de vida, ha sido organizada y programada por el fabricante. Por lo tanto, el usuario que deseé deshacerse de este aparato deberá ponerse en contacto con el fabricante y seguir las indicaciones que éste le dará para permitir la recogida por separado de este aparato que ha alcanzado el final de su ciclo de vida. La adecuada recogida diferenciada para mandar después el aparato a una central de reciclado, de tratamiento o de desecho compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre aquél y sobre la salud, y favorece el reciclaje o la reutilización de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del propietario comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Applique solari LED / Applique solar Floodlight



IP65



Pannello Solare
Solar Panel



Sensore PIR
PIR sensor



Sens. Crepuscolare
Light sensor



Autonomia 16h
16h Battery life

Volt Hertz	Apertura Fascio	Watt	Lumen	Finitura	Colore Luce (K)	Codice
voltage hertz	beam	power	lumen	finish	colour temp.	product code
3.7 V/DC 4000 mAh	120°	6W	800	Bianco/White	3000K	DOMBI-061230
					4000K	DOMBI-061240
				Nero/Black	3000K	DOMNE-061230
					4000K	DOMNE-061240



Century Italia Srl
Strada Tor Tre Ponti, 68
Latina (LT) 04100 - Italy
www.century-italia.com

Ricambio Batteria
Replaceable Battery
cod. RBDOM

DOMINO
CENTURY

Applique solari LED / Applique solar LED

IT - MODALITÀ A - "SENSORE" (Premendo il tasto di accensione una sola volta)

Batteria > 30%: Si accende automaticamente al tramonto (<30 Lux) al 10% di intensità luminosa. Al rilevamento di movimento (nel raggio di 2-6 metri) si accende a luminosità massima, per poi tornare dopo 20 secondi in modalità ridotta.

Batteria < 30%: Come sopra, ma dopo i 20 secondi la modalità ridotta spegne l'applicazione.

MODALITÀ B - "ALWAYS ON" (Premendo il tasto di accensione due volte)

Si accende automaticamente al tramonto al 50% di intensità luminosa. Dopo 5 ore o quando la batteria scende sotto il 30% passa alla **Modalità A**.

Premendo il tasto di accensione per la terza volta l'apparecchio si spegne del tutto.

EN - MODE A - "SENSOR" (Press power button once)

Battery > 30%: Automatically turns on at dusk (<30 lux) at 10% brightness. It increases to 100% brightness upon detecting movement in 2-6 meters, then it goes back to stand-by mode at 10% brightness after 20 secs.

Battery < 30%: As above, except stand-by mode lighting turns the device off.

MODE B - "ALWAYS ON" (Press power button twice)

Automatically turns on at dusk (<30 lux) at 50% brightness. After 5 hours, or when battery goes below 30%, it switches to **Mode A**. Pressing the power button for the third time, the appliance turns off completely.

DE - MODUS A - "SENSOR" (Einschaltknopf einmal drücken)

Akku > 30 %: Automatisches Einschalten bei Dämmerung (<30 Lux) bei 10 % Helligkeit. Es wird auf 100 % Helligkeit erhöht, wenn eine Bewegung in 2-6 Metern erkannt wird, und kehrt dann nach 20 Sekunden mit 10 % Helligkeit in den Standby-Modus zurück.

Akku < 30 %: Wie oben, außer dass die Beleuchtung im Standby-Modus das Gerät ausschaltet.

MODUS B - "ALWAYS-ON" (Einschaltknopf zweimal drücken)

Schaltet sich automatisch bei Dämmerung (<30 Lux) bei 50 % Helligkeit ein. Nach 5 Stunden oder wenn der Akku unter 30 % fällt, wechselt es in den **Modus A**. Beim dritten Drücken des Netzschalters schaltet sich das Gerät vollständig aus.

FR - MODE A - "CAPTEUR" (en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation)

Batterie > 30 % : S'allume automatiquement au coucher du soleil à 10 % d'intensité lumineuse. Lors de la détection d'un mouvement (dans une plage de 2 à 6 mètres), il s'allume à la luminosité maximale, puis revient en mode réduit après 20 secondes.

Batterie <30% : Comme ci-dessus, mais au bout de 20 secondes le mode réduit éteint l'applicature.

MODE B - "ALWAYS ON" (en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation)

Il s'allume automatiquement au coucher du soleil à 50% d'intensité lumineuse. Après 5 heures ou lorsque la batterie descend en dessous de 30 %, il passe en **Mode A**.

En appuyant une troisième fois sur le bouton d'alimentation, l'appareil s'éteint complètement.

ES - MODO A - SENSOR (Al presionar el botón de encendido una vez)

Batería > 30%: Se enciende automáticamente al atardecer al 10% de intensidad de luz. Al detectar movimiento (dentro de un rango de 2 a 6 metros), se enciende con el brillo máximo y luego vuelve al modo reducido después de 20 segundos.





Batería <30%: como arriba, pero después de 20 segundos, el modo reducido apaga el aplique.

MODO B - SIEMPRE ENCENDIDO (Presionando dos veces el botón de encendido)

Se enciende automáticamente al atardecer al 50% de intensidad de luz. Después de 5 horas o cuando la batería cae por debajo del 30%, cambia al **Modo A**.

Al presionar el botón de encendido por tercera vez, el aparato se apaga por completo.

Applique solari LED / Applique solar LED




INSTALLAZIONE / Installation

A Angolo
Beam

H Altezza installazione
Height installation

R Raggio di azione
Operating range

D Distanza visibilità luminosa
Bright sight distance



Parete/Wall

DOMINO
CENTURY®