




40W







2800 g

70W

3700 g

100W

3700 g

1**OFF** ⚡**2****3****4****5****6**

1. Assicurarsi di aver tolto la corrente elettrica.
2. Regolare l'attacco palo con l'aiuto di una chiave a brugola in base al tipo di installazione.
3. Effettuare i collegamenti elettrici.
4. Inserire il prodotto sul palo e arrivare a fine corsa, mantenendo tutta la cavetteria all'interno.
5. Fissare bene il prodotto al palo stringendo le apposite viti con l'aiuto di una chiave a brugola.
6. Reinserire la corrente elettrica.

1. Make sure power is turned off.
2. Adjust pole mount inclination with a hex key according to the type of installation.
3. Make the electrical connections.
4. Insert the product on the pole and reach the end of the stroke, keeping all the wiring inside.
5. Secure the product to the pole by tightening the screws with a hex key.
6. You can now turn the power on.