Montageanleitung /
Mounting Instruction

DEKOLIGHT

Artikel Nr. / Article No.: 930574

Outdoor Multi Kabelverbinder für 10 Kabel 4-14 mm, max. 450V AC/24A /
Outdoor Multi Cable Connector for 10 Cable 4-14 mm, max. 450V AC/24A

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.



Hinweis

Nicht genutzte Kabeldurchführungen können mit den 8 im Lieferumfang enthaltenen Stopfen verschlossen werden. /

Note

Unused cable entries can be closed with the 8 plugs included in the scope of delivery.

Verwenden Sie die Gummi-Reduzierstücke im Lieferumfang entsprechend dem verwendeten Kabeltyp /
use the rubber reducers included in the scope of delivery according to the type of the used cable

10x - Ø 4-8 mm
10x - Ø 8-12 mm
10x - Ø 10-14 mm