


Artikel Nr. / Article No.: 930980 / 930981

Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro / Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro
Cover, 68/70, line, ShoreLine Pro Series / Cover, 68/70, triangular, ShoreLine Pro Series

Achtung! Für diese Arbeiten müssen Sie die Spannungsversorgung trennen.
Attention! For this work you must turn off the power supply.



1. Füße des Blenden-Einsatzes leicht zusammendrücken, ohne diese zu verbiegen, um sie in den Leuchtenkörper einzusetzen. Die Füße müssen eine leichte Vorspannung aufweisen, um sicher und dauerhaft im Leuchtenkörper zu sitzen. /
Gently press the legs of the louver insert together without bending them, in order to insert them into the luminaire housing. The legs must have a slight tension to ensure a secure and permanent fit within the luminaire housing.
2. Blenden-Einsatz auf die Wand ausgerichtet in den Leuchtenkörper anstelle des Reflektors einsetzen. Darauf achten, dass die Füße mit den Ausschnitten an den entsprechenden Schrauben im Leuchtenkörper ausgerichtet sind. /
Insert the louver insert into the luminaire housing in place of the reflector, aligned towards the wall. Ensure that the legs are aligned with the cutouts at the corresponding screw positions inside the luminaire housing.